



REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik

PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI KAPTOL ZA RAZDOBLJE 2017./2018. GODINE

Kaptol, listopad 2017. godine



KLASA: 022-05/17-01/89

URBROJ: 2177/05-02-17-1

Kaptol, 26. listopada 2017. godine.

PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE U OPĆINI KAPTON ZA RAZDOBLJE 2017./2018. GODINU

I

Ovim Planom rada zimske službe u općini Kaptol u sezoni 2017./2018. godine obuhvaća održavanje ulica u općini Kaptol i naseljima koji pripadaju općini Kaptol te nerazvrstanih cesta, u zimskom razdoblju od 15.11.2017. godine do 15.03.2018. godine, a radi sigurnosti odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, ako i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

II

Ovim Planom nisu obuhvaćene županijske i lokalne ceste, koje su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije.

Budući da u općini Kaptol ima više nadležnih tijela za stanje prometnica, neophodna je njihova suradnja i koordinacija (koordinacija između ŽUC-a i Vlastitog komunalnog pogona Općine Kaptol).

III

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

- izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta,
- ustrojavanje mjesta pripravnosti zimske službe,
- sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipina,
- čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,
- u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti,
- uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega,
- osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega

IV

PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi moraju se izvesti prije nastupa mogućih snježnih oborina i pojava leda na kolniku, a sastoje se od osiguranja dostatne količine soli i sipine.

U okviru ovih radova potrebno je izvršiti tehnički pregled i sve pripreme na vozilima koja će obavljati poslove zimske službe.

V

Uzbunjivanje je period vremena od davanja znaka za uzbunu do odlaska na intervenciju. Odluku o intervenciji i davanju uzbune kao i uvođenje pripravnosti može donijeti općinski načelnik, inspektor za ceste i policijska postaja uz dužnosti obavješćivanja nadzornog organa.

Organizator rada zimske službe je Vlastiti komunalni pogon Općine Kaptol, kome se povjeravaju poslovi zimske službe, a odgovorna osoba ispred Komunalnog pogona je gosp. Damir Matešić, Referent za komunalne poslove i komunalni redar općine Kaptol, koji daje upute za prikupljanje radnika koji su u pripravnosti. Vrijeme okupljanja radnika od davanja uzbune do početka intervencije, tj. izlaska vozila s mjesta pripravnosti iznosi 2 sata za sve stupnjeve intervencije.

Vrijeme završetka ovisi o količini oborina.

VI

MJESTO PRIPRAVNOSTI

Strojno vozni park i deponija soli nalazi se na određenoj lokaciji Vlastitog komunalnog pogona Općine Kaptol u Školskoj ulici br 3 u Kaptolu. Na navedenoj lokaciji mora se nalaziti potrebita mehanizacija, djelatnici se mogu van radnog vremena nalaziti kod kuće, a što je u zavisnosti od stupanja pripravnosti i stupanja djelovanja zimske službe.

VII

REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVEDABA RADOVA – PRIORITETI

Redoslijed i prvenstvo izvedaba radova mora se obaviti obzirom na važnost određenih ulica, lokacija javnih službi.

PRIORITET I:

- KAPROL- OSNOVNA ŠKOLA, VATROGASNA SLUŽBA, AMBULANTA, CRKVA, OPĆINSKA UPRAVA, POŠTA I PRODAVAONICE PREHRAMBENIM ARTIKLIMA, GROBLJE.
- OSTALA NASELJA- PODRUČNE ŠKOLE, DRUŠTVENI I VATROGASNI DOMOVI, PRODAVAONICE NAMIRNICAMA, GROBLJA.

PRIORITET II:

- KAPROL, ulice: Trg V. Korajca, Majstorska, Kamenska, Malca, Vlade Vidovića, Cvjetna, Zelena, Tomislava Pranjkovića, Zagradska, Češka, Vinogradska (od dijela skretanja za Komarovce- raskrižje sa Ž41032

- KOMAROVCI- od raskrižja za Doljanovce L41032-sporedne ulica i spoj sa Ž4101
- GOLO BRDO- dionica od L41031 i spojna ulica za Češljakovce (Malca), te desni odvojak od 41031 (pored vatrogasnog doma)
- ČEŠLJAKOVCI- dionica od L41030 i spojna ulica za Golo Brdo (Malca) i odvojak od Malce
- ALILOVCI- od raskrižja sa glavnom ulicom (Ž4115) – sve sporedne ulice
- DOLJANOVCI- samo sporedne ulice u odnosu na L41032
- PODGORJE- samo sporedne ulice u odnosu na L41032
- NOVI BEŠINCI- samo sporedne ulice u odnosu na Ž4101
- BEŠINCI- samo sporedne ulice u odnosu na L41032
- RAMANOVCI- L41033 u ingerenciji je ŽUC-a

PRIORITET III:

- Nerazvrstana makadamska cesta Alilovci-Ramanovci,
- Nerazvrstana makadamska cesta Novi Bešinci-Bešinci,
- Narazvrstana makadamska cesta L41032-farma Maglajić i
- Nerazvrstana cesta od Podgorja (Amidžani) do podruma Veleučilišta.

Kao prilog ovom Planu prilaže se i grafički plan Općine Kaptol s prikazima u bojama po odgovornostima i prioritetima, kao i karta u digitalnom zapisu.

VIII

STUPANJ PRIPRAVNOSTI

Uvodi se dolaskom zimskih uvjeta, tj. s 15.11. tekuće godine ili ranije, ako se za to pokaže potreba. Pripravnost je stupanj u kojem se ustrojava stalna služba opremljena radio postajom i telefonom, koji je postavljen u mjestu pripravnosti.

Dežurna služba u tom stupnju treba biti sposobljena i ustrojena da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i radnike kao i sitne intervencije na soljenju manjih poledica koje su se pojavili tijekom noći.

POTREBNO JE OSIGURATI:

- dežurnog vozača u pripravnosti 24 sata,
- telefon i mobitel

I STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kad se obzirom na stupanj pothlađenosti može pojaviti poledica. Ovaj stupanj intervencije uvodi se i kada je debljina snijega do 10 cm.

POTREBNO JE OSIGURATI

- traktor s rasipačem,
- rukovodioca rada zimske službe.

Navedeno vozilo se osigurava za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati i druga vozila drugih pravnih osoba za samu intervenciju, što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

Traktor s rasipačem kreće s mjesta pripravnosti koje se sole te u ulice gdje se samo posipaju raskrižja.

II STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada visina snježnih nanosa prelazi 10 cm.

POTREBNO JE OSIGURATI

- traktor s vozačem i rasipačem soli,
- rukovodioca rada zimske službe
- dodatne radnike za rad u zimskoj službi.

Navedeno vozilo se osigurava za ovaj stupanj intervencije, a po potrebi će se angažirati i druga vozila drugih pravnih osoba za samu intervenciju, što zavisi od intenziteta i količine padalina. Broj vozila će se odrediti prije svake intervencije.

III STUPANJ INTERVENCIJE

Uvodi se kada Planom predviđeni broj radnika i mehanizacije nisu dostatni za savladavanje vremenske nepogode. U tom slučaju postupa se kao i u slučaju drugih elementarnih nepogoda. Angažiraju se svi mehanizacijsko-strojni i ljudski potencijali pravnih osoba s područja Općine Kaptol, a koji se mogu koristiti za zimsku službu (takav je slučaj ako visina snijega prelazi visinu od 40 cm). Ukoliko to nije dovoljno vrši se angažiranje adekvatne mehanizacije drugih poduzeća i tvrtki van područja Općine Kaptol koja raspolažu afdekvatnom mehanizacijom.

Ukoliko se pokaže potreba u tijeku rada zimske službe mogu se aktivirati potrebita vozila drugih pravnih subjekata bez obzira na stupanj intervencije, a obračun će se izvršiti po stvarno izvršenim satima rada.

SLUŽBA OBAVJEŠĆIVANJA

Za vrijeme trajanja zimske službe informacije vezane za stupanj pripravnosti i dežurstvo, kao i podatke o zalihamama posipala, dužan je dati Referent za komunalne poslove i komunalni redar Općine Kaptol, **gosp. Damir Matešić, tel: 099/2310233 i 034/231718**, Općinskom načelniku, službi 112 i Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj.

MEHANIZACIJA

Sva mehanizacija mora biti u ispravnom stanju i parkirana na stalnoj lokaciji Vlastitog komunalnog pogona Općine Kaptol, a u slučaju potrebe, koristi će se i ostalu mehanizaciju iz drugih pogona i tvrtki, ako se za to pokaže potreba (III stupanj).

Općinski načelnik:

Mile Pavičić ing.